FS5200P
отворена задвижка на пожарогасене на кота
0м.
+4,30м.
+8,30м.
+13,10м.
задействано струйно реле
ПОМПЕНА ГРУПА
включена работна помпа
включена резервна помпа
НОРМАЛНО
захранване на помпената група
ПОВРЕДА
в захранването на помпената група
АВАРИЙНО
ниско налягане на пожарна вода
АВТОМАТИЧНО
включване на аварийна вентилация от ПИИ или ГСИ
помпена група в ГОТОВНОСТ
ръчно аварийно спиране на помпената група
помпена група СПРЯНА
inim
SMARTLINE
VEEDER-ROOT